

4. Nummernspeicher

Einführung zur Speicherung von Telefonnummern

- Ihr Super 308 kann bis zu 48 Telefonnummern mit maximal 20 Ziffern speichern (20 mittels Zieltasten und 28 mittels Tastatur). Die 20 Ziel-Speicherplätze sind in zwei Ebenen unterteilt - eine obere und eine untere. Die Umschaltung erfolgt mit dem Schalter LOWER/UPPER.
- Pause und Wechsel von Tone-/Pulsen zählt bei Speichern als jeweils eine Ziffer.
- Der 12 V AC Adapter muss eingesteckt sein, bevor eine Telefonnummer in den Speicher programmiert werden kann.

Programmierung einer Telefonnummer in den Nummernspeicher

Programmierung einer Telefonnummer mittels Tastatur:

- Drücken Sie die Speichertaste 'STORE' (2) einmal
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein
- Drücken Sie die 'STORE' Taste (2) nochmals
- Drücken Sie die gewünschte Codenummer (21-48) auf der Tastatur

Programmierung einer Telefonnummer mittels Zieltasten:

- Drücken Sie die 'STORE' Taste (2) einmal
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein
- Drücken Sie die 'STORE' Taste (2) nochmals
- Drücken Sie die gewünschte Zieltaste 1-10 (UPPER) oder 1-10 (LOWER)

ACHTUNG:

- Bei versehentlich falscher Eingabe einer Rufnummer, heben Sie den Hörer ab, legen Sie ihn wieder auf und wiederholen Sie die Eingabe wie oben beschrieben.
- Ist eine Nummer einmal programmiert, wird sie auch in dem eingegebenen Modus ausgewählt (Tone- oder Pulse) unabhängig davon, in welchem Wahlmodus sich das Gerät bei der Wahl befindet.
- Die Speicher akzeptieren Tone- bzw. Pulswahl oder Tone/Pulswahl gemischt. Die gespeicherte Wahlart ist unabhängig von der am Telefon eingestellten Wahlart.

Überprüfen des Speicherinhalts

- Drücken Sie die entsprechende, programmierte Zieltaste oder die 'MEMORY' Taste (3) und anschließend die zweistellige Speicher Nummer. Die gespeicherte Nummer erscheint zur Kontrolle auf dem Display (5). Vor der ersten Ziffer erscheint ein 'p' für Pulswahl oder ein 't' für Frequenzwahl, je nachdem, wie die Nummer gespeichert ist.

ACHTUNG: Wenn Sie den Hörer abheben, wird die Nummer angewählt

Löschen von gespeicherten Telefonnummern

Gespeicherte Telefonnummern werden automatisch bei Eingabe einer anderen Telefonnummer auf dem gleichen Speicherplatz gelöscht. Möchten Sie keine andere Telefonnummer speichern, geben Sie irgendeine Ziffer ein.

Zum Löschen:

- Drücken Sie die 'STORE' Taste (2) einmal
- Geben Sie die neue Telefonnummer oder irgendeine einstellige Nummer ein
- Drücken Sie die 'STORE' Taste (2) noch einmal
- Drücken Sie die gewünschte Zieltaste oder die zweistellige Speicher Nummer zum Löschen

Wahl mittels Zieltasten

- Setzen Sie den UPPER/LOWER Schalter (24) auf die gewünschte Ebene der Zieltasten und wählen Sie dann eine freie Linie

Hörer..... Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die gewünschte Zieltaste
Handfrei..... Lassen Sie den Hörer aufgelegt

Drücken Sie die '2 way' Taste (17)
Drücken Sie die gewünschte Zieltaste

- Beenden
Hörer..... Legen Sie den Hörer auf die Gabel zurück
Handfrei..... Drücken Sie die '2 way' Taste (17)

Wahl mittels Kurznummernspeicher

- Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die '2 way' Taste (17)
- Drücken Sie die 'MEMORY' Taste (3) einmal
- Geben Sie den gewünschten zweistelligen Nummernspeicherplatz (Code 21-48) über die Tastatur ein; die Nummer wird gewählt

Einfügen von Wählpausen

Systeme, die zunächst eine Zugangsnummer für externe Leitungen benötigen, brauchen eventuell Zeit um diese zu schalten. Ein Druck auf die 'WAIT' Taste (4) genügt, um die erforderliche Pause einzugeben.

Beispiel:

Wenn Sie eine Telefonnummer in den Speicher eingeben, sollte die Pause bereits zwischen der Vorwahl und der Telefonnummer eingegeben werden (0 + 'WAIT' + 123-4567)

ACHTUNG: Bei programmiertem 'WAIT' im Speicher wird der Summton-Detektor eingeschaltet (automatische Summtonerkennung)

Wahl überlanger Telefonnummern

Wenn Sie gleichzeitig mehr als einen Speicherplatz anwählen wollen:

Beispiel:

Ihre zu speichernde Telefonnummer besteht aus mehr als 20 Ziffern:

- Programmieren Sie den ersten Teil Ihrer Nummer z. B. in dem oberen Speicherplatz 1
- Programmieren Sie den Rest Ihrer Nummer z. B. in dem oberen Speicherplatz 2
- Um die Nummer anzuwählen, setzen Sie den UPPER/LOWER Schalter auf die UPPER Position, drücken Taste 1 und dann Taste 2